玄関鍵 】: 開錠できない (2/2)

確認 / 案内事項確

電池切れの可能性あり 電池を交換していただくよう案内 …復旧しない場合、交換できない場合は【5】へ

①-L\ ^

[3] テンキー:状況を確認

- 鍵の種類を確認 **▶** ①
 - デジタル / ①一あへアナログ・指紋認証 / ①一いへ
 - 操作音がするか・デジタル表示が映っているか確認 ①**一**あ
 - · 有
 - 無
 - 扉を引き気味(押し気味)にして解錠できるか確認 ①-L\
 - 開く
 - 開かない
- 室内側:状況を確認 [4]
 - サムターン
 - **▶** ① 換気扇の仕様確認
 - 使用有
 - ・使用無
 - ①-あ 通気口または窓を少し開ける
 - - 開く
 - 開かない
 - ドアガード(U字) В
 - **▶** ① ロックボタンがついていれば解除していただく
 - 開かない場合は【5】へ
- [5] ポイント事項を確認し連絡、手配、案内、報告を行う

■万一のときでも安心 電池切れなど、万一の場合や暗証番号 を忘れた場合でも、非常用シリンダー がついていますので、非常用のキーで 100円を始めタイプは解錠のみりす



こんなタイプもあります





換気扇使用時に気密性の高い部屋では扉が引っ張られて上手く鍵が噛み合わない事がある旨を案内

ひどい時は外出時の換気扇使用を控えるよう案内

鍵を持っていればそちらで開錠を依頼→未所持・未解決は【5】へ

※室内から外に出られない

止めていただいて開くか確認

開く / 換気扇使用時や気密性の高い部屋では扉が 引っ張られて上手く鍵が噛み合わないことがある旨を案内

ひどい時は換気扇使用を控えるよう案内

開かない / ①一あへ

①-あへ

気密性の高い部屋では扉が引っ張られて上手く鍵が噛み合わない事がある旨を案内

ひどい時は外出時の換気扇使用を控えるよう案内

[5]^

補助情報

テンキー



ドアスコーブ





防犯用サムターンカバー





室内側

ロック機能付き





