

## 【アース線】：

### 確認 / 案内事項確

- 【1】 アース線の取り付け方が分からない / ①へ  
アース線の取り付け場所がない / ①へ
- ▶ ① コンセント周辺のカバー等を開けて頂きネジがないか確認  
ネジを緩めて差し込むか巻きつけて設置頂くよう案内
  - ▶ ② 3口タイプのコンセントがないか確認
    - ・ 有 / ③へ
    - ・ 無 / 【3】へ
  - ▶ ③ 下記のような部分(3ピン)を設置頂くよう案内 ←変換プラグ
- 【2】 ご自身で購入した家電の場合、量販店などへの相談を案内→設置の場合は【4】へ
- 【3】 ポイント事項を確認し連絡、手配、案内、報告を行う

### 補助情報

#### ◆アース線は何の為にしている？

アース線は漏電した時に人間が感電しないように電気を地面に逃がすためのものです  
主には洗濯機、電子レンジ、ウォシュレットに付いています。

1箇所の端子に複数のアース線を付けても問題ありません。例えば、電子レンジと冷蔵庫のアース線を、同じアース端子に取り付けられます

最近の冷蔵庫は使っている素材の関係でアース線が不要になっている為、付いていない事も多い



3ピンコンセントは水による漏電を回避する効果があることから、水気が多い場所にある電化製品に規定されています。

[https://www.seikatsu110.jp/library/electrical/et\\_outlet/122267/](https://www.seikatsu110.jp/library/electrical/et_outlet/122267/)

