


# 【専有警報】： インターホン

## 確認 / 案内事項

- [1] 状況を確認
- ・ 何もしていないのに警報が鳴った /【2】へ
  - ・ 警報ボタンを押してしまった /【3】へ
- [2] 何もしていないのに警報が鳴った  
火の気や煙、異臭などの異常がないか確認
- ・ 異常有 / 避難を促し警察・消防などに通報し【5】へ
  - ・ 異常無 / 【3】へ
- ※ガス漏れ警報の場合は窓を開けて換気！！換気扇等の電荷製品の電源は触らない！！
- [3] 警報ボタンを押してしまった  
警報機の種類を確認し、停止方法案内し 未解決【4】へ、解決【5】へ
- |        |   |                  |
|--------|---|------------------|
| 停止ボタン有 | / | 警報停止ボタンを押していただく  |
| 停止ボタン無 | / | 押し込まれている警報ボタンを戻す |
- ※カバーをスライドさせて外して押し戻す
- [4] 取扱説明書を持っている場合は警報停止方法を確認していただき、解決・未解決ともに【5】へ
- [5] ポイント事項を確認し連絡、手配、案内、報告を行う  
※管理人室などでも発報している場合はBM(ビルマネジメント)会社、警備会社が入っていれば連絡相談

※警報の流れ 例



## 補助情報

<押された状態の非常ボタンを復旧する方法例>

**■非常用押ボタンの復旧方法**

もう一度押す

●親機および通話副親機、ドアホン子器の警報音が止まり、非常用押ボタン、警報灯、および警報表示灯が消灯します。